

ACEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
Hisomat 11	ED	-	-	NI 200			A				
Hisomat 44 + 45	ED	-	-								
Hisomat 47-S	ED	-	-								
Hisomat 077/40	ED	-	-								
Hisomat 3000	ED	-	-								
Hisomat 3000B	ED	-	-								
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ^{ED} G980 ^{ED}					
Hisomat 51	ED	-	-	-	-						
Hisomat 51/2	ED	-	-	-	-						
Hisomat Z1	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X	X	
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K							
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K							
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K							

AEG						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
Elfamatic B + ZW1	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW10	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW11	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW12	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW1	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW2	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW3	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW4	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW5	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW10	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW11	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW12	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1V	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic µC / EE19	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic µC 1 / EE20	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic V 2000	ED	-	-		Vorwärtssteuerung						
Elfamatic V 2100	ED	-	-	25-2K	Vorwärtssteuerung						
Elfamatic V 3000	ED	-	-	25-2K	Vorwärtssteuerung						
Elfamatic Ü1	ED	-	-	-	Übertrager / Verstärker						
Elfamatic µC 2000	ED	-	-								
Elfamatic µC 2100	ED	-	-								
Elfamatic µC 3000	ED	-	-								
Elfamatic µC 4000	ED +	-	-	25-2K		ODER	ODER				
ZF 2100	DC	T	-	25-2K							
ZF 2200	DC	T	-	25-2K							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ^{ED} G980 ^{ED}					
Elfamatic F	ED	-	-	-	-						
Elfamatic F 1	ED	-	-	-	-						
Elfamatic F 3	ED	-	-	-	-						
Elfamatic F 30	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 10	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 2000	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 2100	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 3000	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 4000	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X	X	
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K							
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K							
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K							

ALRE						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
ETC 850	ED	-	-	UNI							
ETC 850	ED	-	-	UNI							

BARTEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
ETC 800	DC	T	-	25-2K							
ETC 850	DC	T	-	25-2K							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
ETC 851	DC	T	1	25-2K							
ETC 852	DC	T	2	25-2K							
ETC 853	DC	T	3	25-2K							
ETC 854	DC	T	4	25-2K							

BBC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
B1	ED	-	-								
IBS 3	ED	-	-	UNI							

CALIDEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
10901	DC	T	-	25-2K							
10902	DC	T	-	25-2K							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
12381	DC	T	1	25-2K							
12382	DC	T	2	25-2K							

CALORWAY						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
1070 / 1060	DC	T	-								
2070 / 2060	DC	T	-								
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
1237	DC	T	1	20-500							
1606	DC	T	1	20-500							
2231	DC	T	1	25-2K							
2232	DC	T	2	25-2K							

CONFOTHERM						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
1205	DC	T	-	20-500							
ZS-00 / ZG-00	DC	T	-								
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
1215	DC	T	1	20-500							
1220	DC	T	1	20-500							
LR-01	DC	T	1	25-2K							
LR-02	DC	T	1	25-2K							
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur 1 Stellknopf						

DÄTWYLER						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
ZS-00 / ZG-00	DC	T	-								
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
1215	DC	T	1	20-500							
LR-01	DC	T	1	25-2K							
LR-02	DC	T	2	25-2K							
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur 1 Stellknopf						

DEFROMAT						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
ZST / ZSG	DC	T	-								
ZSE 1427	DC	T	-	25-2K							
ZSE 1430	DC	T	-	25-2K							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
LR-01	DC	T	1	25-2K							
LR-02	DC	T	2	25-2K							
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur ein Stellknopf						

DEVI / DANFOSS						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED	R980-1		
DEVireg 700	DC	DD	-	25-2K		K3					
DEVireg 750	DC	DD	1	25-2K	inkl. 1-Kanal Aufladeregler	K3					
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
DEVireg 751	DC	DD	1	25-2K		K4	K4	K4	K4	K4	K4
DEVireg 752	DC	DD	2	25-2K		K4	K4	K4	K4	K4	K4
DEVireg 753	DC	DD	3	25-2K		K4	K4	K4	K4	K4	K4
DEVireg 754	DC	DD	4	25-2K		K4	K4	K4	K4	K4	K4

DIMPLEX / BAUKNECHT						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
unicomp 557	ED	-	-	25-2K							
WG 05 DC	DC	BD	-	25-2K							
WG 2800 + ZW 2700	DC	BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3100	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3120	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3140	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3150	DC	BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3160	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3180	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3190	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3200	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3205	DC	BD	-	PTC		A					

[illegible][illegible][illegible]

DRT Ersatzgerät

[illegible]

	Z980ED	G980ED			

[illegible]

R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R950TR

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980ED	G980ED				

R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

EMZ						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
V 2000	ED	-	-	25-2K							
µC 2000	ED	-	-	25-2K							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980ED		G980ED			
G 2000	ED	-	-	-							

FRENSCH						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED	R980-1		
AS 022											
AS 079											
AS 070W 40	ED	-	-	UNI							
AS 071W 80	ED	-	-	UNI							
AS 074W 80	ED	-	-	UNI							
AS 075W 80	ED	-	-	UNI							
AS 080	DC	FG	1	WFR2	inkl. Aufladeregl. 1 RK, ohne Zeitverh.						
AS 081	DC	FG	1	WFR2	inkl. Aufladeregl. 1 RK, ohne Zeitverh.						
AS 511	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitverhalten						
AS 5184	-	-	1	25-2K	versch. Restw.Füh (TF)	X					
AS 5190	DC+ED	FG (alt)	-	25-2K		X					
AS 520	ED	-	-	25-2K							
AS 522	ED	-	-	25-2K							
AS 611	ED	-	-	25-2K							
AS 6180	DC	FG	1	25-2K	25-2K (W-W), RF-E55 / FF-R11 (TF)	X					
AS 6184	-	-	1	25-2K	versch. Restw.Füh (TF)	X					
AS 6190	DC+ED	FG	-	25-2K		X					
AS 77	ED	-	-	UNI							
AS 77S	ED	-	-	UNI							
AS 78CP	ED	-	-	25-2K							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980ED		G980ED			
AS 597	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
AS 5194	DC	FG (alt)	4	25-2K		X	X	X	X		
AS 5195	DC	FG (alt)	2	25-2K		X	X	X	X		
AS 6194	DC	FG	4	25-2K		X	X	X	X		
AS 6195	DC	FG	2	25-2K		X	X	X	X		

FREUNDLIEB						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED	R801-1		
1005	DC	T	-	20-500							
1006	DC	T	-	20-500							
1007	DC	T	-	20-500							
6002	DC	T	-	20-500							
6005	DC	T	-	20-500							
6021	DC	T	-	20-500							
6022	DC	T	-	20-500							
6024	DC	T	-	20-500							
6026	DC	T	-	20-500							
10004	DC	T (intern)	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
10008	DC	T	-	NiCrNi		A					
10017	DC	T	-	NiCrNi		A					
10018	DC	T	-	NiCrNi		A					
28034	DC	T	-	20-500							
29035	DC	T	-	NiCrNi		A					
32038	DC	T	-	20-500							
33039	DC	T	-	20-500							
34040	DC	T	-	20-500							
40055	DC	T	-	20-500							
48054	DC	T	-	20-500							
49055	DC	T (intern)	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
6001	DC	T	1	20-500							
6018	DC	T	1	NiCrNi		A	A	A	A		
23029	DC	T	1	20-500							
30036	DC	T	1	NiCrNi		A	A	A	A		
31037	DC	T	1	20-500							
35041	DC	T	1	20-500							
36042	DC	T	2	20-500							
37043	DC	T	3	20-500							
38044	DC	T	4	20-500							
Temperaturregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
6006	-	-	1	20-500	0°C bis +50°C						
6007	-	-	2	20-500	0°C bis +50°C						
6014	-	-	1	20-500	0°C bis +50°C						
6015	-	-	2	20-500	0°C bis +50°C						
6017	-	-	1	NiCrNi							
21027	-	-	1	20-500	0°C bis +50°C						
22028	-	-	2	20-500	0°C bis +50°C						

GRÄSSLIN						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED	R980-1		
AS 022											
AS 079											
AS 080	DC	FG	1	WFR2	inkl. Aufladeregl. 1 RK, ohne Zeitverh.						
AS 080-M	DC	FG	1	WFR2	inkl. Aufladeregl. 1 RK, ohne Zeitverh.						
AS 081	DC	FG	1	WFR2	inkl. Aufladeregl. 1 RK, ohne Zeitverh.						
AS 084 B1	DC	FG	-	PTC							
AS 085	DC	FG	-	WFR2	mit 1-Kanal Aufladeregler						
AS 086	DC	FG	-	WFR2							
AS 086 S	DC	FG	-	WFR2							
AS 090	DC	FG	-	WFR2							
AS 091	DC	FG	-	WFR2							
AS 411	ED	-	-	WFR2							
AS 411-14	ED	-	-	WFR2							
AS 411-Z	ED	-	-	WFR2							
AS 4184	?		-	WFR2							
AS 4184 F	?		-	WFR2							
AS 4184 N	?		-	WFR2							
AS 4184 P	?		-	PTC							
AS 4186	?		-	WFR2							
AS 511	ED	-	-	25-2K							
AS 5184 NTC	DC	FG	-	NTC ?	Warmwasser-Zentralsp.						
AS 5184 PT100	DC	FG	-	PT100	Feststoffspeicher						
AS 5184 Thermo	DC	FG	-	NiCrNi	Th.Elem., Warmwasser-Zentralsp.						
AS 5190	DC	FG	-	25-2K							
AS 520	ED	-	-	25-2K							
AS 520 R	ED	-	-	25-2K							
AS 522	ED	-	-	25-2K							
AS 522 R	ED	-	-	25-2K							

Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980ED	G980ED				
AS 597	ED	-	-	-							

Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
AS 094	DC	FG	1			X	X	X	X	X	X
AS 095	DC	FG	2			X	X	X	X	X	X
AS 5194	DC	FG (alt)	4	25-2K		X	X	X	X		
AS 5195	DC	FG (alt)	2	25-2K		X	X	X	X		

HAAS UND SOHN						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
510 + 515	ED	-	-								
530	ED	-	-	981	ohne Zeitverhalten						
535	ED	-	-	981							
537	ED	-	-	981							

I-Center (Protomatic)						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
SEZ 350 DC	DC	T, BD	-	25-2K							
SE 566 AC	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitverhalten						
SEZ 556 AC	ED	-	-	25-2K							

Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980ED	G980ED				
SEG 576 AC	ED	-	-	-							
SEG 576 DC	DC	BD	-	-							

Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
RFV 351 DC	DC	T	1	25-2K							
RFV 352 DC	DC	T	2	25-2K							
RFV 353 DC	DC	T	3	25-2K							
RFV 354 DC	DC	T	4	25-2K							

INFEMA						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
ZG 20	DC	S	-	UNI		K1					

JUNKERS						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
AS 080	DC	FG	-	WFR2		X					
AS 90 ZS-R	DC	FG	-	UNI		X					

JUNO						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
510 + 515	ED	-	-								
530	ED	-	-	981	ohne Zeitverhalten						
535	ED	-	-	981							
535.2	ED	-	-	981							
535.3	ED	-	-	981							
535.4	ED	-	-	981							
535.5	ED	-	-	981							
535.6	ED	-	-	981							
535.7	ED	-	-	981							
535.8	ED	-	-	981							
537	ED	-	-	981							
538	ED	-	-	981							

556	ED	-	-	25-2K	
556.1	ED	-	-	25-2K	
556.2	ED	-	-	25-2K	
557	ED	-	-	25-2K	
560.1	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied
560.1	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied
560.2	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied

KABELMETAL / FLEXWELL						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
679 400	DC	T	-	20-500							
849 500 + 849 510	DC	T	-	25-2K							
849 520	DC	T	-	20-500							
849 530	DC	T	-	20-500							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
679 401	DC	T	1	20-500							
679 402	DC	T	4	20-500							
849 501	DC	T	1	25-2K							
849 502	DC	T	2	25-2K							

MALAG						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
MAL 15 B 10-F001	ED	-	-	Ni200			A				
MAL L 2000	ED	-	-	UNI							
MAL L 2000/1	ED	-	-	UNI							
MAL L 2020	ED	-	-	UNI							
MAL L 2030	ED	-	-	UNI							
MAL 411	ED	-	-	WFR2							
MAL 411.8	ED	-	-	WFR2							
MAL 411-Z	ED	-	-	WFR2							
MAL 4100	ED	-	-	WFR2							
MAL 4101	ED	-	-	WFR2							
MAL 511	ED	-	-	25-2K							
MAL 520	ED	-	-	25-2K							
MAL 530	ED	-	-	981	ohne Zeitverhalten						
MAL 535	ED	-	-	981							
MAL 535 / MAL 637	ED	-	-	981							
537	ED	-	-	981							
MAL 538	ED	-	-	981							
MAL 539 / MAL 639	ED	-	-	981							
MAL 556.1	ED	-	-	25-2K							
MAL 556.2	ED	-	-	25-2K							
MAL 560.1	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied						
MAL 630	ED	-	-	981							
MAL 637	ED	-	-	981							
MAL 638	ED	-	-	981							
MAL 639	ED	-	-	981							
MC 150	ED	-	-	25-2K							
MC 154	ED	-	-	25-2K							
MC 160	ED	-	-	25-2K							
MC 164	ED	-	-	25-2K							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980ED		G980ED			
MAL 097	ED	-	-	-	-						
MAL 35/22	ED	-	-	-	-						
MAL 540	ED	-	-	-	-						
MAL 541	ED	-	-	-	-						
MAL 561.1	ED	-	-	-	-						

MAYBAUM						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
510 + 515	ED	-	-								
537	ED	-	-	981							
7780	ED	-	-	981							
7781	ED	-	-	981							

NEFF						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
A/B 1	ED	-	-	WFR2							

OLSBERG						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED	R980-1		
AS 65	ED	-	-								
LS 1	ED	-	-								
RS 1	ED	-	-	(WFR2)							
RS 2	ED	-	-								
RS 3	ED	-	-								
US 1	ED	-	-	25-2K							
US 2	ED	-	-	25-2K							
US 3	ED	-	-	25-2K							
US 4	ED	-	-	25-2K							
ZG 1	ED	-	-								
ZG 2	ED	-	-								

Z980ED G980ED

DRT Ersatzgerät					
Z980	Z980ED	G980ED			
K1					
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
K2	K2	K2	K2	K2	K2

[illegible]

DRT Ersatzgerät					
Z980	Z980ED	G980ED			
X					

DRT Ersatzgerät					
Z980	Z980ED	G980ED			
	A				
X					

2NW6 151	ED	-	-	?	
2NW6 152	ED	-	-	25-2K	Witterungssteuerteil
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
2NR9 102	ED	-	-	-	
2NR9 118	ED	-	-	-	
2NR9 170	ED	-	-	-	
2NR9 174	ED	-	-	-	
2NR9 576	ED	-	-	-	
2NR9 576-1	ED	-	-	-	
2NR9 576-1 DC	DC	BD	-	-	
2NW6 133	SI / ED	-	-	-	
2NW6 134	SI / ED	-	-	-	ohne Zeitsteuereteil
2NW6 150	ED	-	-	-	
2NW6 156	ED	-	-	-	
2NW6 157	ED	-	-	-	
2NW6 158	ED	-	-	-	
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
2NR9 062	DC	T	1	20-500	
2NR9 064	DC	T	2	25-2K	
2NR9 073	DC	T	1	25-2K	
2NR9 341	DC	T	2	25-2K	
2NR9 342	DC	T	3	25-2K	
2NR9 343	DC	T	1	25-2K	
2NR9 344	DC	T	2	25-2K	
2NR9 345	DC	T	3	25-2K	
2NR9 346	DC	T	4	25-2K	
2NR9 351	DC	T	1	25-2K	
2NR9 352	DC	T	2	25-2K	
2NR9 353	DC	T	3	25-2K	
2NR9 354	DC	T	4	25-2K	
Temperaturregler	Art	System	RK	Fühler	Fühler
2NR9 030-1	-	-		?	-20°C bis +30°C, Einsatz im Freien
2NR9 038	-	-		?	0°C bis +55°C

STIEBEL ELTRON

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
EA	ED	-	-		ohne Zeitverhalten
EAC	ED	-	-	25-2K	
EAC 2	ED	-	-	25-2K	
EAC 4	ED	-	-	25-2K	
EAC 5	ED	-	-	25-2K	
EAS 4	ED	-	-	25-2K	
EAZ	ED	-	-	25-2K	
ECU	ED	-	-		
ECU 2	ED	-	-	UNI	
ECU 2V	ED	-	-		
EM	ED	-	-		
EM3	ED	-	-	981	
EM-H3/80	ED	-	-	4 pol	ohne Zeitverhalten
EMZ	ED	-	-		
EMZR	ED	-	-	981	
EMZR 2	ED	-	-	Ni200	
EMZR 3	ED	-	-	981	
EMZR 10	ED	-	-	981	
EMZR 14	ED	-	-	981	
EMZR 20	ED	-	-	981	
EMZR 2216	ED	-	-	981	
EMZR M	ED	-	-	981	
EMZR MV	ED	-	-	981	
EMZR RV	ED	-	-	981	
EMZV	ED	-	-	4 pol	
HRG3		-	-	981?	
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
ZSA-B	ED	-	-		
ZSE	ED	-	-		
ZSE 3	ED	-	-		
ZSE 4	ED	-	-		

STOFFEL

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
T 20	ED	-	-	Ni200	
TZ 20	ED	-	-	Ni200	

TECHNOTHERM

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
DC 200	DC	T	-	25-2K	
RS 200	ED	-	-	25-2K	
VS 200	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitverhalten
VS 200	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitverhalten
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
GS 200	ED	-	-		

Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
LR2	DC	T	2	25-2K	
LR3	DC	T	3	25-2K	
LR4	DC	T	4	25-2K	

R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

TEKMAR						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED	R980-1	Z950	
1005	DC	T	-	20-500							
1006	DC	T	-	20-500							
1007	DC	T	-	20-500							
1008	DC	T	-	20-500	1h Ladung zu Beginn von LF						
1009	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
1010	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
1011	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
1017	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
1027	DC	T	-	20-500							
1030	DC	T	-	20-500							
1035	DC	T	-	20-500							
1036	DC	T	-	20-500							
1040	DC	T	-	20-500							
1045	DC	T	-	20-500							
1046	DC	T	-	20-500							
1047	DC	T	-	20-500							
1047.R	DC	D	-	20-500							
1056	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
1057	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
1060	DC	T	-	20-500							
1065	DC	T	-	20-500							
1066	DC	T	-	20-500							
1077	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
1078	DC	T	-	20-500							
1079	DC	T	-	20-500							
1090	DC	T	-	20-500							
1096	DC	T	-	20-500							
1105	DC	T	-	20-500							
1205	DC	T	-	20-500							
1403 + 1404	DC	T	-	25-2K							
1410	DC	T	-	20-500							
1416 + 1417	DC	T	-	25-2K							
1420 + 1421	DC	T	-	25-2K							
1424	DC	T	-	20-500							
1427	DC	T	-	25-2K							
1430	DC	T	-	25-2K							
1433	DC	T	-	20-500							
1437	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregl. für WW-Speich						
1438	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
1439	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
1440	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
1447	DC	T	-	20-500							
1457	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregl. für WW-Speich						
1458	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
1465	DC	T	-	25-2K							
1466	DC	T	-	25-2K							
1468	DC	T	-	25-2K							
1469	DC	T	-	25-2K							
1470	DC	T	-	25-2K							
1471	DC	T	-	25-2K	20-500, 981, UNI						
1701	ED	-	-	25-2K							
1705	ED	-	-	25-2K							
1706	DC	BD	-	25-2K							
1707	DC	T, BD	-	25-2K	od. PTC						
1720	DC	T, BD	-	25-2K							
1721	ED	-	-	25-2K							
1727	DC	BD	-	25-2K							
1765	DC	T	-	25-2K							
1775	ED	-	-	25-2K							
1801	ED	-	-	25-2K							
1803	DC	T	-	25-2K							
1804	DC	T	-	25-2K							
1811	ED	-	-	25-2K							
1815	DC	D	-	25-2K	25-470						
1861	DC	D, T, BD	-	25-2K							
1865	DC, ED	D, T, BD	-	25-2K							
1881	SH		-	25-2K							
1884	PSS		-	25-2K	PH1, PH2, PH3 für Speicheröfen						
1885	ED		-	25-2K							
6002	DC	T	-	20-500							
6005	DC	T	-	20-500							
6021	DC	T	-	20-500							
6022	DC	T	-	20-500							
6024	DC	T	-	20-500							
6026	DC	T	-	20-500							
9311	DC	T	-	20-500							
10004	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						

[illegible]

Z980ED		G980ED		R980-1	

[illegible]

Schaltgeräte	Art	System	RK	Fühler	Info
1029	-	-	-		

R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

THEBEN						DRT Ersatzgerät					
Aufladeschaltuhr	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
SUD 228	-	-	1	-							
SUD 228 II	-	-	1	-							

TS FLÄCHENHEIZTECHNIK						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
9311	DC	T	-	20-500							
93100 / 93110	DC	T	-	25-2K							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
1224	DC	T	1	20-500							
93120	DC	T	1	25-2K							
93130	DC	T	2	25-2K							

VAILLANT / WITTE						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED	Z950		
STG	ED	-	-				A				
UC	ED	-	-	25-2K							
UC1	ED	-	-	25-2K							
VGG	ED	-	-				A				
VSG	ED	-	-				A				
WGG	ED	-	-				A				
WSG	ED	-	-				A				
wicomatic E WZ3 / -WSG	ED	-	-				A				
wicomatic E WZ8 / -WSG	ED	-	-				A				
wicomatic EC-R	ED	-	-	25-2K							
wicomatic EC-V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied						
wicomatic EC-V/1	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied						
wicomatic EC-R/1	ED	-	-	25-2K							
wicomatic VEA-V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied						
wicomatic VEA-U	ED	-	-	25-2K							
wicoMATIC VEA-U/2	ED	-	-	25-2K							
wicoMATIC V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied						
wicoMATIC U	ED	-	-	25-2K							
ZTG	ED	-	-				A				
ZTS	ED	-	-	Ni200			A				
ZTSE	DC	-	-	Ni200							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980ED	G980ED				
wicomatic Anpass.-Regler	ED	-	-	-							
wicomatic AS 097 WS-W	ED	-	-	-							
wicomatic E WG	ED	-	-	-							
wicomatic E WGR	ED	-	-	-							
wicomatic E WGR1	ED	-	-	-							
wicomatic G30	ED	-	-	-							
wicomatic G30/1	ED	-	-	-							
wicomatic VEA-G	ED	-	-	-							
wicomatic G	ED	-	-	-							


WARMATIC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
1035	DC	T	-	20-500							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
1004	DC	T	4	20-500							

ZANKER						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
AG	ED	-	-	981							
AG 1	ED	-	-	25-2K							
AGZ 2	ED	-	-	981							
AGZ 3	ED	-	-	981							
AGZ 4	ED	-	-	981							
AGZ 6	ED	-	-	981							
AGZ 7	ED	-	-	981							
AGZ 8	ED	-	-	981							
AGZ 10	ED	-	-	25-2K							
AGZ 100	ED	-	-	25-2K							

LEGENDE

-  Austausch der Geräte ist problemlos möglich. Alle Außen- und Restwärmefühler können weiter verwendet werden.
- A** Austausch ist problemlos möglich, aber es muß der Außenfühler am Zentralsteuergerät ersetzt werden.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- K1...K4** Austausch ist problemlos möglich, aber es muß ein DRT Konverter verwendet werden (Zusatzkomponente),
damit die neuen DRT-Geräte die alten Steuersignale lesen bzw. senden können.
- K1 Konverter K980-DS (DOHRENBUSCH > SCHLÜTER)
 - K2 Konverter K980-SD (SCHLÜTER > DOHRENBUSCH)
 - K3 Konverter K980-DV (DOHRENBUSCH > DEVI)
 - K4 Konverter K980-VD (DEVI > DOHRENBUSCH)
- Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- R** Austausch ist problemlos möglich, aber es muß der Restwärmefühler am Aufladeregler durch einen neuen
Bodenfühler, einen Funkfühler oder einen DRT-Aufladeregler mit AUTOMatik-Fühler ersetzt werden.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- ODER** Entweder / Oder Auswahl.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- X** Austausch ist problemlos möglich, aber es müssen alle Komponenten getauscht werden (Zentralsteuergerät
und alle Aufladeregler). Alle Außen- und Restwärmefühler können weiter verwendet werden.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.

Diese Geräte ersetzen gemeinsam das Originalgerät.



Alle Kompatibilitäts-Angaben ohne Gewähr.